

Comment mettre à jour la borne ?



*Et profiter des
nouvelles fonctions*



**Borne Handi
Mélo®**

Grâce à votre

contrat de services

vous avez **accès aux mises à jour**
du logiciel Handi-Mélo pour profiter
des **nouveaux contenus**
et des **améliorations de fonctions.**

*Chaque année,
une mise à jour du logiciel*



**Borne Handi
Mélo®**

Étape 1

- ✓ Retirez la clé USB de la borne
- ✓ Téléchargez le fichier de mise à jour depuis l'espace client ou MéloFacileUSB
- ✓ Remettez la clé USB dans la borne



C'est super simple
avec MéloFacileUSB

Borne Handi
Mélo®

Étape 2




Accédez
au **niveau 2**
en appuyant
sur le bouton
"**une touche**".

Borne Handi
Mélo®

Étape 3

Accédez à l'**écran 3** en utilisant les **boutons de direction**.
Sélectionnez "**Paramètres système**"




Ça prend quelques minutes !

Borne Handi-Mélo®

Étape 4

Sélectionnez **Mise à jour du système**.




Ça prend quelques minutes !

Borne Handi-Mélo®

Étape 5

Lancez la mise à jour en appuyant sur le **bouton OK** et suivez les instructions.



Ça prend quelques minutes !



Borne Handi-Mélo®

Étape 6

C'est terminé, **votre borne est à jour** avec la dernière version !

Bienvenue sur la version 2022

Nouveauté !

- Percus'sons
- Carillons personnalisés (possibilité d'activer ou de désactiver certaines heures)

Amélioré

- Karakés simplifiés (possibilité de choisir avec ou sans la voix)
- Lecteur photos, prise en compte de orientation automatique

A faire

- Via le site internet www.handi-melo.fr ou [melofacileUsb](#) :
- Téléchargez les percus'sons
 - Téléchargez les musiques séparées pour le karaoké



Continuer



Hop, simple, rapide
et efficace !



**Borne Handi
Mélo®**

Vous souhaitez
être aidé ?

Contactez-nous :



09 85 80 63 70



sav@11plus.fr

linktr.ee/handimelo

*On est aussi
sur les réseaux !*

